

竣达机房环境云监控终端(4G)使用说明书

1产品介绍

1.1 产品功能介绍

竣达机房环境云监控终端(4G)产品,是基于不间断电源环境网络监控 PRO 终端实现的功能。通过短信和语音给各个已关注设备的用户发送即时的 UPS 异常告警,例如市电中断,电池电压低等异常情况,在

UPS 监控的基础上, pro 同时实现了综合动力环境监控,可广泛应用于各类无人值守机房的环境实时监控。产品有下列的功能特点

• 实时监测机房动力环境信息,在检测到设备异常时,会即时发送告警信息,以及设备当时的主要运行数据

● 本监控产品采用管理员模式,只有合法用户才能对本产品进行配置管理,比如设置管理手机号码、使能 UPS 控制命令等。

 高可靠性,遇到异常情况,可以把报警信息同时发送到(最多可达)8个管理员的手机上。也可启用拨打电话提 醒功能用户能第一时间收到设备告警信息,用户也可以主动短信或拨打电话查询被监控的设备当前运行状态;(短信报 警信息支持中英文语言,电话告警只支持中文)

 设备整合了语音查询功能,方便用户及时,主动了解最新状况。在用户主动拨号查询时,它能语音播报当前状态, 同时自动通过微信的方式发送当前的状态数据。

● 直接支持多达5路的传感器输入接口和3路的远程控制输出接口

• 可搭配温湿度检测单元,同时对机房内的温湿度进行实时监测

• 内置锂电池,在电源没有提供下电池供电30分钟

1.2.1 产品尺寸与外观

尺寸: 长120mm*宽133mm*高26mm



前面板





后面板



1.2.2 接口定义

- P: 电源指示灯,正常运行时保持常亮
- R: 运行指示灯,正常运行时,闪动频率为1Hz,常亮或不亮则表示程序未运行或系统死机
- S: 4G网络指示灯,正常时每2秒闪烁一次,在进行网络注册时快闪

E: UPS 通信指示灯,常亮表示 pro 与 UPS 通讯正常,闪动频率为 2Hz 表示网卡 UPS 通信断线 **拨码开关1**:用于恢复默认 IP,当拨到 0N 端时,设备恢复默认 IP。正常运行时应该是拨到 0FF 端 **拨码开关2**:用于串口输出,当拨到 0N 端时,设备 RS232 串口输出。正常运行时应该是拨到 0FF 端 Ethernet: UTP 10/100M RJ45 以太网络接口,网络正常时网口的橙色灯闪烁,绿灯常亮 RS485_1:RS485 通讯口1,用于扩展温湿度检测模块或其他 RS485 通讯设备(如无上述设备,请勿将网线接入该接

口)

RS485_2:RS485通讯口2,预留RS485半双工接口(如无上述设备,请勿将网线接入该接口) Device:RS232通讯接口,用于与PC机进行参数配置和查询UPS信息,使用UPS配套的RS232串口线连接到该接口 DC 12V:电源输入口,使用配套的DC 12V电源适配器连接

ANT-1:天线接口,使用配套的天线连接

sim:SIM卡接口,SIM卡规格对应支持4G模式,Mirco sim 尺寸为12×15mm 使用非mirco sim规格的sim卡并带卡套安装时,请小心插拔,避免卡套摩擦损坏内部卡槽

开关量接线端子

1: 12V 输出
 2: 接地
 3-7: 开关量输入通道,可接干接点设备
 8 接入公共端
 9-14: 干接点继电器信号输出,额定电流 3A,触点默认断开



2 产品安装

2.1 UPS 和网络安装示意图



2.2 UPS 和网络安装接线说明

[电源接线]用配套的电源适配器接到 pro 设备的 power 口上,电源适配器输入电源使用 UPS 的输出 [RS232 接线]使用 UPS 标配 RS232 通讯线连接 pro 设备卡的 Device 口和 UPS 的 RS23 串口

[网络连接]请用直通网线将云监控卡的网络接口 Ethernet 接于 LAN 上 (在配置 pro 设备 IP 时,直接通过网 线连接 pro 设备网络接口 Ethernet 和电脑网口)

如果有选购配套的温湿度检测单元,可以使用直通网线连接 pro 设备 RS485_1 口

2.3 前面板设备接线图





SIM卡说明:如如前面板接线图,缺口朝外,芯片朝下的方式插入SIM卡口。SIM卡槽内有卡扣可扣紧SIM卡。SIM卡规格为支持4G模式,Mirco sim 尺寸为12×15mm

温湿度接线说明: (如前面板接线图,对应RS485-1)

使用网线直连 pro 的 RS485-1 和温湿度模块的 RJ45 口,多个温湿度模块直接用网线串联即可 Ethernet 网口接线说明:使用标准网线连接到电脑或交换机、路由器等设备



2.4 后面板设备接线图



漏水传感器接线说明:(如后面板接线图,对应输入开关量2) 漏水传感器01-02:分别接监控主机上1和2端子或自配电源(12V-24V直流或交流电源) 漏水传感器06-08:泄漏报警继电器 NO-常开,COM-公共端,NC-常闭。COM端接监控主机2端子,NO端接监 控主机信号输入端3-7端子(图中接到4端子)

漏水传感器11-12: 接漏水检测线缆(L1,L2)

烟雾传感器接线说明:(如后面板接线图,对应输入开关量1)

烟感底座1端子: 接 PRO 监控主机上1端子

烟感底座2和3端子:2个端子短接,然后接到PRO监控主机上2端子

烟感底座4端子:接监控主机开关量信号输入3-7端子(图中接到3端子)

市电检测单元接线说明:(如后面板接线图,对应输入开关量 3-5)

- 市电检测单元N端子:接市电电源的N线
- 市电检测单元 AC1-AC3 端子: 分别接市电电源的三相电源线
- 市电检测单元 com 端子: 2个 com 端子短接然后接到 pro 主机的 2 端子
- 市电检测单元 S1-S3 端子: 接监控主机开关量信号输入 3-7 端子(图中接到 5-7 端子)

UPS 接线说明:(如后面板接线图,对应 Device)

使用 UPS 自带的串口线连接到 UPS 的 RS232 接口

2.5 声光报警器设备接线图





声光报警器一般只有两根线,接入直流电源即声光报警。此处中间加了个继电器输出,当继电器闭合时,声光 报警。如上图所示,9和10端子为继电器1的端子。声光报警器正极线接 Pro的1端子,负极线接 Pro的10端子,Pro的2端子连接到9端子。继电器1默认是常开的,当继电器1闭合时,声光告警

3 配置 pro 的网络

pro 设备的默认 IP 为 192.168.0.100,任何情况下都需要确保该 IP 在当前的网络环境下未被使用,否则将会导致无法进入后台网页配置

修改本地电脑的 IP 地址,使其与 pro 设备的 ip 地址在同一网段内,如 192.168.0.101。然后通过网页浏览器打开 云 pro 设备的默认 IP 192.168.0.100。在弹出窗口中输入账号名 admin 密码 admin,即可登陆 pro 设备的后台网页



打开状态查询→扩展 I/O 信息页面,可以查看设备的开关量状态



打开参数设置-网络设置页面,在该页面中配置 pro 设备的网络信息,将 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器设置为局域网内的网络参数后,点击确定后 pro 设备重启



	如良家	市市防灾药体	系统登陆时间	哎 *
	171.754	시시 프III 자치	10/17/2018 11:38:06	
	基本网络设置			
能用户:admin	网络参数模式	正常 FACTORIZATION		
EFFX/R: 83E	TDHM	17218-100-105		
#****		265 265 0.0		
	D 197899 四半	1721603		
◎ 系统设置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1027RC fast	Teb/08 Y		
▲ 设备总统设置	11940304	于树筑直		
	DNS服务器设置			
SNMPHONE	主DNS服务器	172.16.0.3		
☑ 直管改直 ☑ 元性符设置	次DNS服务器	0.0.0		
	(如此法则			
◎ 系统配置恢复	✓ 使能SNMP			
远程控制	✓ 使能TELNET	第四 23		
	C GEBENTTP	第日 80		
	●使能后台监控(PmCenter)	客码 JUNDA-TECH 60 0	表示缺省	
		前金 双道 帮助		

pro 设备重启后, IP 地址已经变为前面设置的局域网内的 IP 地址,可以通过网线接入到路由器或交换机,这样在局域网内的任意一台电脑都可以通过配置的 IP 访问 pro 设备 的后台网页,网络配置完成。

4 联动控制网页设置

打开远程控制→输出控制页面,可进行设备的联动控制配置。设置某一告警产生时,闭合或断开继电器 SW1-SW5。即可选择当某事件发生时(告警或恢复),执行某继电器动作(闭合或断开)

选项(最多10条)	事件		延时			动作
添加联动控制项	当 输入正常 • 时	延迟 0	秒	芬	以行 第1路输出通道关闭 ▼	
		添加國	的控制项			
扩展IO输出	出控制		描			
控制第 1 ▼ 2	輸出通道在 0 秒后 闭合 ▼					
		确 定	取消			
多事件联动	加控制功能					
多事件联动	加控制功能 名称		动作			事件
多事件联动	」控制功能 名称 通道1		动作 ● 闭合 ◎ 释放			事件
多事件联动 _{启用} □	加控制功能 名称 遺記 遺記2		动作 闭合 〇 释放 闭合 〇 释放 			事
多事件联动 ^{启用} □	り控制功能 名称 速道1 速道2 透道3		动作 ● 闭合 ① 释放 ● 闭合 ② 释放 ● 闭合 ② 释放			事
多事件联动 ^{启用} □ □	控制功能 名称 通車1 通車2 通車3 週車4		功作 ● 闭合 ① 释放 ● 闭合 ② 释放 ● 闭合 ② 释放 ● 闭合 ② 释放 ● 闭合 ② 释放			事件通过
多事件联动 高用 ■ □ □ □ □ □	控制功能 名称 悪胆 悪胆 悪胆 悪胆 悪胆 悪胆 悪胆 悪胆 悪胆 悪胆		助作 ● 闭合 () 释放 ● 闭合 () 释放			事が遊遊遊遊遊
多事件联动	拉制功能 名称 愚重 愚重 愚重 愚重 愚重 愚重 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚		初作 ● 闭合 ○ 释放 ● 闭合 ○ 释放			事件 通道 通道 通道 通道 通道 通道 通道

如上图,多事件的联动控制功能,可以联动多个告警事件控制输出开关量的闭合与释放例如:通道1勾选启用后,动作选择闭合,事件选择输入 故障、电池电压低、过载。点击确定后,当上述3个告警事件任意一个触发时都会闭合输出开关量1,如果输出开关量1接的是声光报警器时,即触发声光告警。当上述3个告警事件都恢复正常时,输出开关量1释放,声光告警也会停止

5 短信告警设置

支持网页设置和发送短信设置,任选一种设置方法

5.1 网页设置方法

打开参数设置-告警设置页面,在该页面中设置接收告警短信的手机号码,勾选启用,点击确定保存



P:172.16.200.210		GSM当前状态	GPRS开启监听 (dBm:-84)		
<u>状态直询</u> ● 新心雨	微语功能(勾选启用)		2		
<u>系统设置</u>	9	· 信告警撫送功能(勾送启用)	2		
设备总线设置	i	吾音告誓推送功能(勾法启用)	8		
<u> </u>		告警事件选择	选择		
<u>SNMP设置</u>	如何的过去时会议委				
<u>査査協定</u> 云協投设置	及2000年6月1日 授吹者	操作者手机曼码	是否启用		
時間没置	接收者1	1898892960			
<u>用户设置</u> 系统时间设置	接收者2				
系統配置恢复	接收者3				
程控制	援收者4				
<u>史记录</u> 统都新	接收者5				
统验证	接收者6				
统升级	接收者7				
	接收者8				
	第三 取済 称の				
			1033/10/00/00/00/07/2020m		

5.2 发送短信设置

1. 查询 UPS 状态 待 PRO 设备处在正常工作状态后,短信编辑 ZT 发送到 PRO 设备的号码上可以查询 UPS 状态。也可以直接拨打短信 报警器的号码来查询 UPS 的当前状态。

2. 注册告警接收用户,最多支持注册8个告警接收用户

以手机号码 13452562585 为例,编辑短信: ZC000000#13452562585 发送到报警器上的手机卡,回复成功时表示用户 13452562585 已经注册成功(000000 为初始密码)。

3. 告警接收 注册成功手机号码的用户,当 UPS 出现异常时主动发送告警短信到已成功注册的手机上. 告警内容主要包含: 1. 市电中断; 2. 电池电压低; 3. 旁路状态; 4. UPS 故障。 具体的告警内容可以查看:

短信设置	
GSM当前状态	模块空闲中 (dBm : -66)
微信功能(勾选启用)	
短信告警推送功能(勾选启用)	
语音告答推送功能(勾选启用)	
告警事件选择	选择

至此产品安装配置完成,其他短信应用指令可以查看下面的说明

6 产品应用示例



● 发送查询短信 例: ZT (查询 UPS 状态)



● UPS 告警时主动发送告警短信



说明: [001]和[008]为告警编号;通过告警编号可设置屏蔽该告警的发送;详情查看说明书关于取消告警设 置具体命令操作。

7 智能短信应用指令

● 注册用户 ZC

功能: 注册手机号码到报警器上,只有注册的用户才能接收到 UPS 的告警短信; 发送格式: ZC+密码+#用户1号码+#用户2号码+...(一次可注册3位用户,最多可注册8位用户)。 应用: 编辑短信: ZC000000#13452562585 发送到报警器上的手机卡,回复成功时表示用户13452562585 已经注 册成功(说明: 000000为初始密码)。

● 状态查询 ZT

功能:用于查询 UPS 的当前运行数据和状态(包含输入;输出;电池电压;负载等) 发送格式: ZT

第9页共13页



应用:编辑短信: ZT 发送到报警器上的手机卡,成功时回复 UPS 当前的运行数据和状态信息

● 查询注册用户 CX

功能:用于查询已注册手机号。

发送格式: CX+密码

应用:编辑短信: CX000000 发送到设备的手机号码,成功后,回复已经注册的用户手机号及用户序号,例如: [1]13584524586,用户序号为1。

● 密码设置 PW

功能:用于设置报警器的管理员密码.只有知道密码的用户才可以设置报警器和控制 UPS 开关机。

发送格式: PW+旧密码+#新密码+#系统名。只支持6位数字密码及英文系统名,系统名最长为10个字母或数字。

应用:编辑短信: PW000000#123456#Junda 发送到设备的手机号码.发送后,会回复 设置值,表示密码已经 修改为 123456,系统名修改为 Junda。

● 取消告警设置 TZ

功能:用于取消 UPS 某项告警,当 UPS 出现该项告警时不再自动短信上报给用户。

发送格式: TZ+密码+#告警编号#状态。状态为1时取消,为0时启用,告警编号为告警内容最前面的3位数,告警编号查看,通过告警事件选择点击"选择",查看对应的索引

短信设置	
GSM当前状态	模块空闲中 (dBm:-66)
微信功能(勾选启用)	
短信告警推送功能(勾选启用)	
语音告警推送功能(勾选启用)	
告警事件选择	选择

生態	<u> </u>	1
	[052] 工作申源市电中断	
	[0511U] 在线断线	
	[001]UPS故障	
	IOU2]UPS旁路 告警编号	
	[003]UPS电池电压低	
	[004]UPS市电中断	
	[005]UPS过载	
	[006]输入开关量1	
	[007]输入开关量2	
	[008]输入开关量3	



应用:编辑短信: TZ000000#051或TZ000000#051#1 发送到设备的手机号码,回复成功时表示已经取消了 报警器断线的自动短信告警,TZ000000#051#0 发送到设备的手机号码,回复成功时表示已经启用报警器断线的 自动短信告警。

● 取消注册用户 QX

功能:用于取消报警器上已经注册的某个用户。 发送格式: QX+密码+#用户序号.当取消多个用户时,序号按顺序排在后面。 应用:编辑短信:QX000000#1发送到设备的手机号码,成功时则取消了用户1.如果需取消用户序号1,2,4 三个用户时,则编辑短信:QX000000#124。

● 拨号功能设置 BH

功能:每次发送告警短信时,会给用户拨打电话,语音播放报警信息.

发送格式: BH+密码+#状态 (BH不分大小写),状态为1时开启,为0时关闭。

应用:编辑短信: BH000000#1 发送到设备的手机号码,成功时则开启拨号功能;编辑短信: BH000000#0 发送 到设备的手机号码,成功时则取消拨号功能。默认是开启的状态。

功能:开启和关闭短信告警

发送格式: ES+密码+#状态 (ES不分大小写),状态为1时开启,为0时关闭。 应用:编辑短信: ES000000#1 发送到设备的手机号码,成功时则开启短信告警功能; 编辑短信: ES000000#0 发送到设备的手机号码,成功时则取消短信告警功能。默认是开启的状态,如无特殊情况请勿取消。

● 微信功能设置 EW

功能:开启和关闭微信,默认启用微信 发送格式: EW+密码+#状态(EW不分大小写),状态1为开启,0为关闭 应用:编辑短信:EW000000#1发送到设备的手机号码,成功时开启微信

● 恢复默认设置 QL

功能:远程恢复密码,清空已注册用户.默认值为000000,系统名为UPS。 发送格式: QL+密码 应用:编辑短信: QL000000 发送到设备的手机号码,成功时则恢复默认值。

功能:用于控制UPS关机;开机;电池测试等功能。(需UPS支持控制命令) 控制指令: 【UPS关机命令】:发送格式 GJ+密码 【UPS开机命令】:发送格式 KJ+密码 【电池自测10秒】:发送格式 CT+密码 【电池自测到电池低压】:发送格式 CL+密码

第11页共13页



【取消电池自测】:发送格式 QC+密码. 应用:编辑短信:GJ000000发送到设备的手机号码,成功时则关闭 UPS

● 查询设备信息 GLY

功能: 查询设备的硬件版本和软件版本。 发送格式: GLY 应用:编辑短信: GLY 发送到设备的手机号码,成功时则恢复默认值。

● 查询 SIM 卡信息 GLC

功能:查询 4G 模块的 IMEI 和 SIM 卡的 CCID,以及 4G 模块的 RSSI 信号强度 发送格式: GLC 应用:编辑短信:GLC 发送到设备的手机号码,成功时则恢复默认值。

● 查询设备扩展信息 ZE

功能:查询温湿度、IO扩展状态 发送格式: ZE 应用:编辑短信: ZE 发送到设备的手机号码,成功时则恢复默认值。

8注意事项

Q:在网页浏览器通过 IP 地址无法登陆设备后台网页

A:首先查看 pro 设备的指示灯,观察设备是否正常运行,然后查看 pro 设备的网口灯是否有正常亮,如果不亮则 代表网线连接不正常,请尝试重新插拔网线或更换网线测试。如果网口灯正常,确认自己的电脑 和云监控卡的 IP 是否在同一地址段,可以使用 cmd 命令直接 pingpro 设备的 IP, ping 不通则代表 IP 设置不正确,请 重新设置正确的 IP 地址

Q:pro设备的后台网页界面读取数据为0,pro设备读取不到设备数据

A:首先查看云监控卡的指示灯,观察设备是否正常运行,E灯表亮表示卡与UPS通讯正常,闪动频率为2Hz表示 卡和UPS通信断线。如果E灯常亮,但无数据显示,请查看拨码开关2是否拨到了ON一端,正常

应该是在 OFF 端,可拨回 OFF 端,然后重新给云监控卡上电来解决。如果 E 灯快闪,则需检查 RS232 串口线是否连接正常,确认串口线是否正常。若串口线正常则可以使用 UPS 配套的单机软件,用串口线连

接 UPS 和电脑,查看 UPS 配套的单机软件能否读取数据,如不能读取,则代表 UPS 串口有问题,请及时联系 UPS 厂家



9联系我们



广州市竣达智能软件技术有限公司 地址:广州高新技术产业开发区彩频路9号B902G/H 总机: (+8620)32052760 企业在线QQ: 400-188-7589 传真: (+8620)32058401 邮箱: Support@junda-tech.com