

UPS-IPGUARD 使用说明书

广州市竣达智能软件技术有限公司 2020 版权所有



| $\mathbf{\nabla}$ |
|-------------------|
| |

| JPS-IPGUARD 使用说明书1 |
|----------------------------------|
| 1、产品型号功能列表 |
| 2、安装配置需求 |
| 3、UPS 智能云监控报警器 JD19P32V3H 产品外观说明 |
| 配置 UPS-IPGuard 功能5 |
| (一) Web 浏览器网络远程配置方式5 |
| 1、SNMP 功能设置5 |
| 2、邮件告警 功能设置6 |
| 4、用户配置 功能设置9 |
| 5、网络参数 功能设置10 |
| 6、 PMcenter 集中监控 功能设置10 |
| 7、 设备总线 (温湿度) 功能设置11 |
| 8、 系统时间 功能配置11 |
| 9、 远程控制 功能设置12 |
| 10、 远程唤醒 功能设置12 |
| 11、 历史事件记录13 |
| 12、设备数据接口13 |
| 13、 WIFI 功能13 |
| 14、4G短信语音告警功能14 |
| 14、 微信告警功能16 |
| 15、系统参数:16 |

1、产品型号功能列表

产品的型号通过查看设备的背面标签查看,点击链接跳转到对应的功能操作说明

| 功能 | 软件公有功能 | <u>WIFI 功</u> | <u>4G 短信</u> | <u>微信功</u> | 产品外观 |
|------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| 型号 | | 能 | <u>语音功</u> | 能 | |
| | | | 能 | | |
| UPS 智能云 | 1、 <u>SNMP功能</u> | \checkmark | \checkmark | \checkmark | <u>型</u> 号 |
| 监控报警器 | 2、 <u>邮件告警 功能</u> | | | | <u>JD19P32V3H</u> |
| JD19P32V3H | 3、 <u>用户配置功能</u> | | | | 外观说明 |
| | 4、 <u>网络参数 功能</u> | | | | |

2

广州市竣达智能软件技术有限公司 2020 版权所有



- 5、PMcenter 集中监控功能
- 6、<u>设备总线(温湿度)功能</u>
- 7、<u>系统时间功能配置</u>
- 8、<u>远程控制 功能</u>
- 9、远程唤醒功能
- 10、<u>历史事件</u>
- 11、<u>设备数据接口</u>

2、安装配置需求

- ▶ 一台具有 RS-232 通讯接口的 UPS;
- ➤ 一台具有 RS-232 通讯接口和 10M/100M 以太网络适配卡的计算机(具有管理权限的), 以做初始参数设置;
- ▶ 完整的网络环境;
- 用于网络监控、监测、管理 UPS 电源和计算机机房环境及周边设备的系列功能扩展选件 (可选);

3、UPS 智能云监控报警器 JD19P32V3H 产品外观说明



▶ P:电源指示灯,正常运行时保持常亮;



- ▶ S: UPS 通信指示灯,常亮表示设备与 UPS 通讯正常,快闪表示通信断线
- R:运行指示灯,正常运行时,闪动频率为1Hz,常亮或不亮则表示程序未运行或系统死机
- ▶ E:4G网络指示灯,正常时每2秒闪烁一次,在进行网络注册时快闪
- > Ethernet: UTP 10/100M RJ45 以太网络接口;
- ▶ RS485:接温湿度;
- ▶ Device:串口通讯接口,用于连接UPS设备通讯,查询UPS信息;
- ▶ DC 12V:电源输入口。
- ▶ WIFI天线尺寸:115*10mm
- ▶ 4G天线尺寸:115*10mm
- 2 产品尺寸(长*宽*高):110MM*23MM*70MM(长*宽*高)不包
 含天线高度

用十字螺丝拧开螺丝,拆开外壳, 主控板正面





- ▶ 拨码2:用于切换串口
- ▶ 拨码1:恢复默认IP
- > 按键:开机长按进入升级界面,解决系统破坏时重新做升级

主控板背面





- > SIM CARD1: 4G SIM 卡的插口
- ▶ SDCARD1: SD卡的插口

配置 UPS-IPGuard 功能

(一) Web 浏览器网络远程配置方式

1、SNMP 功能设置

打开页面参数设置>>snmp 设置页面进行设置

SNMP V1 和 V2 设置

进行采集需要对用于采集的设备进行授权才可采集

| SIMMPVIQV2(X账收直 | | | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--|
| 被授权IP地址 | 被授权Mask | 共同体 | 权限 | |
| 172.16.1.23 | 0.0.0.0 | public | 可读可写 ▼ | |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | | 无权限 | |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | | り诙 | |

如上图,需要进行采集的设备 ip:172.16.1.23,共同体 public 设置如下 被授权 IP 地址为 172.16.1.23 被授权 mask 为.0.0.0 (默认)可通过修改 mask 实现网段授权。 共同体为 public 权限为可读可写

设置完成后点击确定页面中的确定。那么 IP 地址为 172.16.1.23 的设备即可以采集该监控卡的 SNMP 数据



SNMP V3 设置

| SNMPV3权限设置 | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 用户名 | 认证 | 认证密码(长度大于8) | 加密 | 加密密码(长度大于8) |
| admin | SHA 🔻 | 12345678 | DES T | 12345678 |
| | NoAuth 🔻 | | NoPriv 🔻 | |
| | NoAuth 🔻 | | NoPriv 🔻 | |
| | NoAuth 🔻 | | NoPriv 🔻 | |

如上图,根据SNMP采集软件的V3配置分别设置:

用户名、认证(SHA或 MD5)、认证密码、加密(DES或 AES)、加密密码

设置完成后点击确定页面中的确定,即通过 SNMP V3 可以采集该监控卡的数据

SNMP TRAP 设置

| TRAP设置 | | | |
|-------------|--------|----|----|
| 接收者IP地址 | 共同体 | 接收 | 事件 |
| 172.16.1.23 | public | 是▼ | 选择 |
| 0.0.0 | | 否▼ | 选择 |
| 0.0.0.0 | | 否▼ | 选择 |
| 0.0.0 | | 否▼ | 选择 |

如上图,需要接收 SNMP TRAP 的设备 ip: 172.16.1.23,共同体 public 设置如下: 接受者 IP 地址为 172.16.1.23 共同体为 public 接收选择 是 事件默认全选 设置完成后点击确定页面中的确定,即通过 SNMP TRAP 可以采集该监控卡的告警信息

SNMP mib 库(包含节点说明):<u>http://www.upsmate.com/upload/file/1582678887.rar</u>

2、邮件告警 功能设置

打开页面参数设置>>告警设置页面进行设置,下面以163邮箱为例

1) SMTP 端口

以下为 SMTP 的各类端口号:

| 服务器名称 | 服务器地址 | SSL协议端口号 | 非SSL协议端口号 |
|-------|--------------|----------|-----------|
| IMAP | imap.163.com | 993 | 143 |
| SMTP | smtp.163.com | 465/994 | 25 |
| POP3 | pop.163.com | 995 | 110 |

2) 开启邮箱授权码

请登录 163 邮箱,点击页面正上方的"设置",再点击左侧上"客户端授权密码",进入 页面勾选"开启"。然后点击设置授权码。 即可获取用于登录第三方邮件客户端的授权码。(图中是已获取过授权码)



| 240 | |
|----------|---|
| CYC I | |
| 1 1 2 | 2 |
| 1 | |
| 1. 1. 1. | |

授权码

授权码是用于登录第三方邮件客户端的专用密码。 适用于登录以下服务: POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务。

| ◎ 关闭(默认) | | |
|-----------|--------------|-----|
| 悠已启用授权码,诸 | 使用授权码鉴录第三方邮件 | 客户端 |
| 苦思惑の印 | | |
| SHIMP? | | |
| 启用时间 | 停用时间 | |
| | 未停用 | |
| | | |

启用授权码,避免恋码泄漏造成邮箱安全隐患,使用邮件客户端更安心,了解更多>>

3) 开启 SMTP 服务

请登录 163 邮箱,点击页面正上方的"设置",再点击左侧上"POP3/SMTP/IMAP",其中"开启 SMTP 服务"是系统默认勾选开启的。

您可勾选图中另两个选项,点击确定,即可开启成功。不勾选图中两个选项,点击确定,可关闭成功。

| POP3/SMTP/IMAP | |
|--------------------|--|
| 设置POP3/SMTP/IMAP : | ○ 开启SMTP服务 ○ 开启POP3服务 ○ 开启IMAP服务 > 收取最近30天邮件 > |
| | 必须先开通 客户端授权密码 才能开启IMAP服务。 立即下载网易官方手机邮件客户端: 邮箱大师, 免设置, 获得最好的移动端访问体验。 使用 行行 大 师 极 速 连 接 畅 邮 世 界 |
| 设置POP3/SMTP/IMAP: | ○ 开启客户选删除邮件提醒 当邮件客户读删除邮件时,系统会通过邮件发送提醒信息 |
| | 保存 取消 |



3)SMTP设置

进入告警设置页面,填入正确的 smtp 服务器,勾选认证并填入"用户名"及"授权码",授权 即是上面设置获取的授权码。

| EMAIL设置 | | | 邮箱设置帮助 | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------|--|
| SMTP服务器(如:stmp.163.com) | stmp.163.com | 端口(SSL端口:465/994 非SSL端口:25) | 25 | |
| 发件人邮箱 | gap***33@163.com | | | |
| 🕑 认证 | | | | |
| 用户名 | gap***33@163.com | 授权码(非邮箱密码) | | |

4) 接收者设置

在接收者中填入需要接收的邮箱即可,告警事件默认全选

| smb.163.com junda2017@163.com junda2017@163.com | 端口(SSL端口:46) 授权码(非邮箱密 | 5/994 非SSL端口:25) 吗) | 25 | |
|---|--|--|---|---|
| junda2017@163.com | 授权码(非邮箱密码 | 吗) | | |
| junda2017@163.com | 授权码(非邮箱密码 | 马) | | |
| junda2017@163.com | 授权码(非邮箱密) | 马) | | |
| 47.00 | | | | |
| 47.00 | | | | |
| | | | | |
| 即箱 | | 告警事件 | 发送告警 | 发送日志 |
| 200000002@qq.com | | 选择 | ✓ | |
| @qq.com | | 选择 | | |
| him@junda-tech.cor | | 选择 | | |
| | 205000012@qq.com 9 @qq.com 1 @qq.com 1 | Constant 2@qq.com @qq.com I To@unda-tech.cor | 2@qq.com 选择 @qq.com 选择 @qq.com 选择 | 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 |

设置完成后点击确定即可接收到告警邮件信息

4、用户配置功能设置

打开页面参数设置>>用户设置页面进行设置

| WEB/TELNET用户设置 | | | | | | |
|----------------|-------|------|---------|---------|--|--|
| 用户名 | 密码 | 权限 | IP地址 | 子网掩码 | | |
| admin | ••••• | 管理 🔻 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | | |
| | | 查看 ▼ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | | |
| | | 查看 ▼ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | | |
| | | 查看 ▼ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | | |
| | | 查看 ▼ | 0.0.0.0 | 0.0.0 | | |
| | | 查看 ▼ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | | |
| | | 查看 ▼ | 0.0.0 | 0.0.0 | | |
| | | 查看▼ | 0.0.0 | 0.0.0 | | |

创建新用户步骤

- 1、输入用户:如 admin2
- 2、输入该用户的密码:如123
- 3、选择该用户的权限:权限分别有管理、查看、控制 管理:属于管理员权限,能修改系统的所有设置 查看:只能查看设备的状态信息,不能修改系统设置 控制:能设置系统大部分设置,但不能修改用户设置
- 4、IP 地址和子网掩码,默认都是0.0.0.0可以通过设置该参数使特定网段或IP 才可登录。
- 5、设置完成后点击确定,即可通过新创建的用户名 admin2 密码 123 来登录系统。



5、网络参数功能设置

网络设置可以通过 IP 设置助手软件设置,也可以再后台网页中设置 打开页面参数设置>>网络设置页面进行设置

| 基本网络设置 | |
|--------------------|-------------------------|
| 网络参数模式 | 正常 |
| MAC地址 | F0:FF:03:00:67:AD |
| IP地址 | 172.16.200.47 |
| 子网掩码 | 255.255.0.0 |
| 网关 | 172.16.0.3 |
| IP获取方式 | 手动设置 |
| | |
| DNS服务器设置 | |
| 主DNS服务器 | 172.16.0.3 |
| 次DNS服务器 | 8.8.8 |
| | |
| 使能选项 | |
| ☑ 使能SNMP | 端口(修改了snmp端口需要手动重启) 161 |
| ✓ 使能TELNET | 端口 23 |
| ☑ 使能HTTP | |
| ☑ 债能后台监控(PmCenter) | 密码 JUNDA-TECH 端口 0 表示缺省 |
| | |
| 确 定 取 | 消 帮助 |

建议参考当前局域网内的参数进行设置,其中 DNS 设置需要注意,只有在正确的 DNS 下 才可以进行邮件发送和时间服务器同步等功能。

6、PMcenter 集中监控 功能设置

PMcenter 快速安装

具体参照文档:PmCenter 后台集中监控软件简单安装使用步骤_R304.PDF 服务器路径 <u>http://www.upsmate.com/upload/file/1582255410.pdf</u>

PMcenter 软件功能说明

具体参照文档:PmCenter 不间断电源综合监控系统_R383.pdf 服务器路径 <u>http://www.upsmate.com/upload/file/1543906768.pdf</u>



7、设备总线(温湿度)功能设置

打开页面参数设置>>设备总线设置 页面进行设置

当产品类型是监控卡时,RS485 接口用于连接温湿度监控模块,在设备总线设置页面中,可以设置温湿度的数量,告警上下限等参数

| 485总线设备配置参数(Poll) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--|
| | | 查询命令之间的延迟时间 | 100 | 童秒(最小为10室秒) | | 断线次数 | | 5 | | | |
| 485总线设备 | | 响应超时时间 | 500 | 臺秒(最小为50臺秒) | | 总线波特率 | | 9600 | | | |
| | | 温湿度模块数量 | 2 ▼ (最) | 大为8个) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 温湿度告答词 | <u> 2</u> 当 | | | | | | | | | | |
| 模块号 | 描述 | 温度告警上限 | 這 | 温度告警下限 | 温度 | 滞回值 | 湿度告警上限 | | 湿度告警下限 | 湿度滞回值 | |
| 模块1 | | 65.00 | C | 0.00 | 1.0 | D | 95.00 | | 0.00 | 2.00 | |
| 模块2 | | 65.00 | C | 0.00 | 1.0 | D | 95.00 | | 0.00 | 2.00 | |
| | | | 1 | | | | | | | | |

● 温湿度设置

485 总线设备配置参数(Poll):设置内容一般按照默认不需要更改 温湿度告警设置:可以设置温湿度的告警上下限,和温湿度告警撤销的滞回值

● MODBUS 设置

可以设置 Modbus 的波特率,地址,奇偶校验 Modbus 协议文档和操作说明 <u>http://www.upsmate.com/upload/file/1582255149.pdf</u>

8、系统时间 功能配置

打开页面参数设置>>系统时间设置 页面进行设置

| 浏览器当前时间 | 02/20/2020 10:33:53 | |
|---|-------------------------------|--|
| 更新浏览器 | 时间到本地 | |
| | | |
| 系统当前时间 | 02/20/2020 02:43:51 | |
| 手动更新设置 | | |
| 系统当前时间 | 02/20/2020 02:42:17 月/日/年时:分秒 | |
| 时区 | GMT + ▼ 0 :0 时:分 | |
| 确定 | 取消 | |
| 自动更新设置 | | |
| 主时间服务器 | 0.0.0.0 | |
| 次时间服务器 | 0.0.0.0 | |
| 自动更新的时间间隔 | 不自动更新 ▼ | |
| □ 立即更新 | | |
| · □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |

手动更新设置:可以手动设置系统当前时间、时区等参数

自动更新设置:主时间服务器、次时间服务器都允许用户设置(无特殊情况,建议保持默 认配置)

自动更新的时间间隔默认为12小时

由于 P1704 模块没有内置电池,如时间参数不正确,需要联网更新到最新时间



注意:只有 UPS-IPGuard 在能访问外网的情况下才能正常自动更新时间

9、远程控制 功能设置

打开页面远程控>>即时控制 页面进行设置

| UPS控制 | | | | | |
|------------|------------------------------|--|--|--|--|
| ۲ | UPS自测 10 秒钟 | | | | |
| | UPS自测直到电池电压低 | | | | |
| \bigcirc | 取消UPS自测 | | | | |
| \odot | 在 60 秒后关闭UPS | | | | |
| 0 | 在 60 秒后关闭UPS,再在 60 秒后重新开启UPS | | | | |
| | 立即关机 | | | | |
| | 取消UPS关机命令 | | | | |
| | 开机 | | | | |
| \bigcirc | 开启蜂鸣器 | | | | |
| \bigcirc | 关闭蜂鸣器 | | | | |
| | 确定取消。 | | | | |

可以控制上图 10 项 UPS 动作,但必须 UPS 本身支持这个控制命令才 UPS 可以正常动作

10、远程唤醒功能设置

打开页面参数设置>>远程唤醒 页面进行设置

| 远程唤醒功能:UPS市电恢复唤醒服务器 | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| | 服务器物理地址(XX:XX:XX:XX:XX:XX) | 唤醒 |
| 接收者1 | 00:10:18:16:0D:9A | |
| 接收者2 | | |
| 接收者3 | | |
| 接收者4 | | |
| 接收者5 | | |
| 接收者6 | | |
| 接收者7 | | |
| 接收者8 | | |
| | 确 定 取 消 帮 助 | |

在服务器物理地址的栏目中填入网卡的物理地址,然后勾选上唤醒,即可以再

市电恢复正常时,自动唤醒服务器。

注意:该功能需要各类主板的 BIOS 支持,并需要在 BIOS 中设置对应唤醒的设置



11、历史事件记录

打开页面历史记录>>历史时间记录页面进行查看设备告警历史,最大支持300条历史记录

12、设备数据接口

XML 数据接口文档 <u>http://www.upsmate.com/upload/file/1582276872.xls</u>

13、WIFI 功能

| wifi配置 | | | Tx-Power: 20 dBm Link Quality: unknown/70 |
|-----------------|-------|----------------------|---|
| wifi启用 | | \checkmark | |
| MAC | | 40:4D:BE:B8:14:CE | |
| SSID | | IPGUARD-14CE | |
| 加密方式 | | WPA-PSK/WPA2-PSK Mix | ted Mode |
| 密码 | | 12345678 | |
| 通道 | | auto ~ | |
| | 保存&生效 | 取 消 | |
| | | | |
| | | | |
| 连接的设备 | | | |
| 设备名称 | 设备MAC | | 设备IP |
| 智无连接的设备 | | | |

支持 wifi 的启用/关闭, SSID 和密码的修改, 密码最少要 8 位, 通道一般默认为 AUTO, 连接的设备上可以显示连接该 wifi 的手机

14、4G短信语音告警功能



| 每信沿雪 | | |
|-----------|----------------|-----------------------------|
| ACTION D | GSM当前状态 | GSM權块识别成功(dBm:-115 or less) |
| | 微信功能(勾选启用) | |
| | 短信告警推送功能(勾洗启用) | |
| | 语音告密排送功能(勾洗房用) | |
| | 告率事任洗择 | 法资 |
| | HETUAR | A2 14 |
| 短信发送对象设置 | | |
| 接收者 | 接收者手机号码 | 是否启用 |
| 接收者1 | | |
| 接收者2 | | |
| 接收者3 | | |
| 接收者4 | | |
| 接收者5 | | |
| 接收者6 | | |
| 接收者7 | | |
| 接收者8 | | |
| | 确 定 取 | 1 静助 |
| | | |
| 发送测试短信及语音 | | |
| 手机号码 | | 发送测试短信及语音 |

1、启用与不启用短信、语音的推送,以及通过"告警事件选择"选择哪些事件进行推送。

2、支持8个号码的配置

3、语音短信测试功能 ,填写号码 ,点击"发送测试短信及语音" ,该功能一般用于测试 4G SIM 卡有没有正常接入

4、GSM 当前状态一栏的内容说明如下: GSM INIT GSM 模块正在初始化

GSM_POWER_OFF GSM 模块电源关闭

GSM_POWER_STARTING GSM 模块电源开启中

GSM_POWER_STARTED GSM 模块启动中

GSM_NOT_READY 未能连接 GSM 模块,请检查模块是否正常

GSM_NO_SIM 未检测到 SIM 卡,请确认 SIM 卡是否插上或接触不良

GSM_PWR_READY GSM 电源启动完成 (GSM 模块识别成功)

GSM_SIM_READY SIM 准备完成 (SIM 卡识别成功)

GSM_WAIT_REG GSM 等待注册(基站建立连接中)

GSM_REG_OK GSM 注册成功(基站连接成功)

GSM_REG_FAIL GSM 注册失败(基站连接失败)

GPRS_WAIT_REG GPRS 等待注册(网络注册中)

GPRS_REG_OK 已注册上网络(网络连接成功)

GPRS_REG_FAILED GPRS 注册失败

GRRS_BEARER_CONNECTED GPRS 已连接(激活 HTTP 成功)

GRRS_BEARER_CONNECTING GPRS 连接中(激活 HTTP 中)

GRRS_BEARER_CLOSING GPRS 监听开启中(模块空闲中)

```
GRRS_BEARER_CLOSED GPRS 开启监听(模块空闲中)
```

CMD_HTTP_ACTION_PENDING CMD_HTTP_ACTION_PENDING(云端数据上报中)

GPRS_HTTP_INIT GPRS 开始上报数据(HTTP 连接成功)

GSM_GPRS_IDLE GSM_GPRS_IDLE(模块空闲中)

GSM_POWER_RESTART GSM 模块正在重新启动

GSM_TTS_DIAL GSM 语音拨号开始(电话拨打中)

GSM_TTS_BROADCAST GSM_TTS_BROADCAST (电话接通播放语音中)

GSM_TTS_ATH GSM 语音拨号结束(电话挂断中)

GSM_SMS_SEND GSM 短信发送(短信发送中)



14、微信告警功能

打开页面参数设置>>云监控设置 页面进行设置,页面如下:

| 微信云监控 | 使用注意事项 |
|---|---------------------|
| 1,获取二维码,需要确保本监控卡可以正常访问互联网 | |
| 2 勿洗痈能御信子收掉。 显示并定田子收掉顶能 | |
| | |
| 3,通过使用微信扫码卜方在线配置的二维码, 实现设备的关注绑定 | |
| | |
| | |
| | |
| 微信云监控服务定该认识 | 2020-06-30 13:37:43 |
| QR code of device online status [WeChat Scan] | |

用户通过微信的扫一扫功能,扫码网页上提供的二维码,进入设备详情页面,注意在详情 页面底下有提醒关注公司公众号的说明,只有关注了公众号才能在线管理并接收设备告警 信息。

15、系统参数:

| 序号 | 项目 | 指标 |
|----|----|----|
|----|----|----|



| 1 | 工作电源 | 直流: 电压 12V±10% |
|----|-----------|---|
| 2 | 外型尺寸 | 长*宽*高 110mm*70mm*24mm |
| 3 | 组网方式 | 基于 IP 的局域网、广域网、因特网、ADSL、E1、无线以太网等 |
| 4 | 实时系统时钟 | 可设定 UPS 定时开/关机、电池定时放电等等 |
| 5 | 告警日志和历史数据 | 记录 UPS 的告警,以便于分析 |
| 6 | SNMP MIB | 支持 MIB-II(RFC1213, RFC1315, RFC1316), UPS MIB (RFC1628), XPPC MIB |
| 7 | 通讯方式 | RS232 实时通讯或 RS485 总线联网 |
| 8 | 配置方式 | 支持Telnet、Terminal (超级终端)、WWW (Web 浏览器)等多种配置管理方式 |
| 9 | 运行环境 | 温度: -20°C ~ 70°C湿度: 10 ~ 85% |
| 10 | 支持网络协议 | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP, 等 |
| 11 | 防水状态 | 非防水设备 |

错误:引用源未找到

广州市竣达智能软件技术有限公司

地址:广州高新技术产业开发区彩频路9号B902G/H 总机: (+8620)32052760 公司网址:www.upsmate.com 传真:(+8620)32058401 邮箱:<u>Support@junda-tech.com</u>



竣达公众号